


XM350AIV2-0718-38X38-B-V1_01

接口说明



、

详细定义

位号	接口详细编号	接口定义	实现功能
J10	1	GND	地
	2	USB_DP	数据信号正
	3	USB_DN	数据信号负
	4	5V_USB	5V 电源输入
J3	1	MICP	MIC 接口 MICP 正 MICN 负
	2	MICN	